



NOVIS ProBlender / Návod k použití

Obsah	Strana
Použití mixéru Bezpečnostní pokyny	1
Funkce Programy Elektronicky řízené rychlosti	2
Před prvním použitím Příprava a použití	3
Důležité bezpečnostní pokyny	4
Seznam součástí Záruka	5
Péče a čištění Technické údaje	6
Péče a čištění Likvidace Zákaznický servis	7

Rozsah platnosti

Tento návod je platný pro následující mixér NOVIS Blender:

Typ	Modely
NOVIS Blender	série Pro 880 série Pro 600

Bezpečnostní pokyny

Vaše bezpečnost a bezpečnost druhých jsou mimořádně důležité.

V tomto návodu k použití je uvedeno několik bezpečnostních doporučení. Prosím, přečtěte si je a vždy berte tyto bezpečnostní pokyny v úvahu.



Pod tímto symbolem vás upozorníme na případná nebezpečí, která by mohla způsobit smrt nebo zranění. Všechna bezpečnostní doporučení vám vysvětlí druh nebezpečí a poradí vám, jak můžete zabránit riziku zranění. Také budete informováni o následcích v případě, když tato upozornění neuposlechnete.



Tento symbol označuje užitečné rady pro provoz.

Funkce

1 Displej (k dispozici pouze pro NOVIS Pro Blender série 800)

Na LCD displeji se zobrazí doba trvání zvoleného programu. Po spuštění programu se spustí odpočítávání časovače až do konce programu. Po výběru požadovaného stupně rychlosti a stisknutí tlačítka Start/Stop nebo tlačítka Pulse se na LCD displeji zobrazí doba trvání procesu míchání. Tak mohou být recepty vyladěny na přesné sekundy.

2 Řízení programu/rychlosti

Prostřednictvím řízení programu/rychlosti zvolte rychlost nebo program otočením voliče programu (funkce je k dispozici pouze u mixéru NOVIS Pro Blender 880 a NOVIS Pro Blender 680).

3 Tlačítko Start/Stop

Stiskněte tlačítko Start/Stop pro spuštění a zastavení vybraného rychlostního stupně nebo programu.
(Funkce Program je k dispozici pouze pro NOVIS Pro Blender 880 a 680).

4 Tlačítko Pulse

Po stisknutí tlačítka Pulse bude NOVIS Blender běžet na úrovni zvolené rychlosti tak dlouho, dokud je toto tlačítko stisknuto.

5 On/Off vypínač (vypínač napájení)

Hlavní síťový vypínač se nachází na zadní straně NOVIS Blender. Prostřednictvím síťového vypínače odpojte přístroj ze zásuvky.

Před zapnutím hlavního vypínače se ujistěte, že je regulátor rychlosti je nastaven na «0».

Program (k dispozici pouze pro mixér NOVIS Pro Blender 880 a 680)



Čištění
(viz též > Péče a čištění)



Drcený led
Pro rozdrcení ledu.



Smoothie
Pro přípravu míchaných smoothie



Mražené dezerty
Pro dezerty, které jsou připraveny s velkým množstvím ledu, např. sorbety.



Polévky (teplé)
Program lze ovládat pomocí tlačítka Start / Stop v závislosti na množství a požadované teplotě

Elektronicky řízené rychlosti

Úroveň 1 Pro rychlou přípravu měkkých směsí

Úroveň 2 Pro zeleninové mixy

Úroveň 3 Pro přípravu ovocných nápojů

Úroveň 4 Pro přípravu míchaných nápojů s ledem

Úroveň 5 Pro krájení zeleniny, ořechů atd. a pro ohřev potravin

Turbo Pro krájení zeleniny, ovoce, ořechů atd.




Po několika pokusech budete schopni zvolit správný program a elektronicky řízenou úroveň rychlosti u svých receptů a dosáhnete dokonalých výsledků při přípravě potravin.

Před prvním použitím

Umístěte NOVIS Blender na suchý a rovný povrch tak, aby panel směřoval dopředu.

Před prvním použitím vyčistěte všechny odnímatelné části NOVIS Blender a vyčistěte pohonnou jednotku vlhkým bavlněným hadříkem (viz Péče a čištění). Pokud umístíte NOVIS Blender do blízkosti elektrické zásuvky, můžete navinout kabel do spodní části přístroje, abyste ho zkrátili.



Připojte NOVIS Blender do napájení (střídavý proud s 220-240 V, 50/60 Hz) až po jeho úplném zkompletování.


Příprava a použití

Příprava a míchání požadovaných ingrediencí

UMYJTE A PŘÍPADNĚ NAKRÁJEJTE POTRAVINY NA KOUSKY.

1. Nakrájené kousky vložte do mixovací nádoby.
2. V případě potřeby nebo je-li to doporučeno, přidejte tekutinu.
3. Mixovací nádobu uzavřete víkem a nasadte ji správně na hnací jednotku.
4. Zvolte program nebo úroveň rychlosti.
5. Spusťte spotřebič pomocí tlačítka Start/Stop nebo pulzního tlačítka.
6. Počkejte, než NOVIS Blender dokončí zvolený program nebo dosáhne požadovaného výsledku s nastavenou úrovní rychlosti.
7. Pokud je to nutné, lze v průběhu zpracování potravin lze měnit úroveň rychlosti.
8. Funkci turbo povolíte otočením a podržením regulátoru otáček od úrovně 5 až turbo.
9. V případě potřeby je možné odměрку odstranit z víka jednoduše otočením doleva nebo doprava. Nicméně před odstraněním odměrky je třeba zařízení zastavit.



- **NOVIS Blender se na konci zvoleného programu automaticky vypne. Přístroj je možné vypnout kdykoliv stisknutím tlačítka Start/Stop nebo uvolněním pulzního tlačítka, jakož i otočením Řízení programu/rychlosti zpět do polohy «».**
- **Pro zpracování většiny potravin je dostačující úroveň rychlosti 3 nebo 4.**
- **Míchání na úrovni 4, 5 a turbo může potraviny zbytečně zahřívát. Pro dosažení studeného výsledku se doporučují ledové kostky.**
- **Pro optimální míchání a drcení byste měli přístroj spustit na úroveň rychlosti 1 a postupně ji zvyšovat. Použijte sěrku, která je součástí balení, pro setření potravin, které ulpěly na hranách, a k jejich rovnoměrnému rozprostření na nožích mixéru. K tomuto účelu sejměte víko a sěrku vsuňte do nádoby.**
- **Při použití silně pěnivých nebo horkých potravin mixovací nádobu nenaplňujte více než do poloviny.**

Důležité bezpečnostní pokyny



Při práci s elektrickými přístroji musí být po celou dobu dodržována tato základní bezpečnostní opatření:

1. Pečlivě si přečtěte tyto pokyny.
2. Pro ochranu před rizikem úrazu elektrickým proudem, nikdy neumisťujte pohonnou jednotku mixéru NOVIS Blender do vody ani do jiných tekutin.
3. Tento mixér NOVIS Blender není určen pro používání dětmi. Lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ale i nezkušení lidé by měli provozovat mixér NOVIS Blender výhradně pod dozorem nebo vedením někoho, kdo je zodpovědný za jejich bezpečnost.
4. Děti si nesmějí hrát s mixérem NOVIS Blender.
5. Pokud mixér NOVIS Blender nepoužíváte nebo ho právě čistíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
6. Pokud dojde k pádu přístroje nebo pokud se jakýmkoli způsobem poškodí, obraťte se na nejbližší zákaznické servisní středisko NOVIS a nechte spotřebič zkontrolovat.
7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo riziku nebezpečí/poškození
8. Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní plochu a chraňte ho před horkem a olejem.
9. Pokud se zástrčka nevejde do zásuvky, přístroj nesmí být použit.
10. NOVIS nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud je přístroj používán s napájecím adaptérem.
11. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky za napájecí kabel nebo mokřýma rukama.
12. Nikdy nepoužívejte poškozené díly.
13. Nepoužívejte tento spotřebič venku.
14. Neodkládejte mixér NOVIS Blender na horký nebo mokřý povrch a nepoužívejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
15. Při zpracování potravin nedávejte své ruce do mixovací nádoby, protože to může vést ke zraněním nebo k poškození zařízení.
16. Pro zatlačení ingrediencí vždy použijte dodávanou stěrku NOVIS.
17. Při zpracování horkých tekutin nebo přísad buďte opatrní. Může vystříknout tekutina nebo se vytvořit pára, která může způsobit popálení. Při zpracování horkých potravin mixovací nádobu nenaplňujte více než do poloviny.
18. Vzhledem k tomu, že je čepel ostrá, postupujte opatrně a nedotýkejte se pohyblivých částí.
19. Před pokusem o spuštění stroje se ujistěte, že je na něm řádně nasazeno víko. Bezpečnostní Wireless Safety System zabrání spuštění přístroje, pokud víko nebo mixovací nádoba nejsou nainstalovány správně.
20. Nesnažte se obejít bezpečnostní Wireless Safety System.
21. Příprava většiny potravin vyžaduje dobu zpracování 1-4 minuty (7 minut pro polévky).
22. NOVIS Blender nesmí být používán s prázdnou mixovací nádobou.
23. NOVIS Blender je určen výhradně pro použití v domácnosti a pro zpracování potravin v množstvích běžných v domácnostech. Přístroj není určen pro komerční účely, je určen pouze pro domácnosti.
24. Nevkládejte cizí předměty do mixovací nádoby. Cizí předměty v mixovací nádobě by mohly vést ke zranění či poškození přístroje při zapnutí mixéru NOVIS Blender.
25. Buďte opatrní při manipulaci s ostrými čepelemi, vyprazdňování mixovací nádoby a provádění čistících prací.
26. Nepoužívejte přístroj na žádný jiný účel, než je mixování jídla, v opačném případě může dojít ke zranění.



Uchovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.

Seznam součástí

Zkontrolujte, zda byly s produktem dodány všechny díly. Pokud některý z dílů chybí, ihned kontaktujte svého obchodníka. V uživatelské příručce je popsána bezpečná manipulace s dodávaným příslušenstvím:

Odměrka

Víko

1.9l mixovací nádoba

Tlumič/vystředovací podložka

Pohonná jednotka

Stěrka




Záruka

Záruční doba:	NOVIS pokrývá náklady na:	NOVIS nepokrývá náklady na:
3 (tři) roky plné záruky 10 (deset) let záruka na motor od data zakoupení produktu NOVIS Blender používaného jen v domácnosti.	Díly a náklady na pracovní sílu při opravě poškozených dílů a výrobních vad. Opravy musí být provedeny v autorizovaném zákaznickém centru NOVIS.	Opravy mixéru NOVIS Blender, který se používá v domácnosti pro jiné než potravinářské účely. Opravy škod způsobených nehodami, úpravami, nesprávným či hrubým užíváním, a instalací a provozem, které nejsou v souladu s platnými elektrickými předpisy.
NOVIS neposkytuje žádnou záruku a odpovědnost za nahodilé či následné škody.		

Péče a čištění

Obvyklé čištění mixovací nádoby

1. Naplňte mixovací nádobu do poloviny teplou vodou.
2. Do mixovací nádoby přidejte 2-3 kapky běžného mycího prostředku.
3. Umístěte mixovací nádobu s nasazeným víkem (s vloženou odměrkou) správně na pohonnou jednotku.
4. Spusťte program čištění tak, že nastavíte volbu programu na  a stisknete tlačítko Start/Stop. V případě mixéru NOVIS Blender bez programových funkcí nechte přístroj běžet na úrovni 2 asi 2 minuty.
5. Mixovací nádobu důkladně opláchněte teplou vodou a osušte.

Intenzivní čištění mixovací nádoby

1. Naplňte nádobu do poloviny neředěným octem.
2. Umístěte mixovací nádobu s nasazeným víkem (s vloženou odměrkou) správně na pohonnou jednotku.
3. Spusťte mixér NOVIS Blender na úroveň rychlosti 1 a zvyšte na úroveň 4. Nechte přístroj běžet po dobu asi 4-5 minut a pak ho vypněte.
4. Nechte ocet působit po dobu cca 30 minut.
5. Mixovací nádobu důkladně opláchněte teplou vodou a osušte.



Pokud se v mixovací nádobě nebo na čepeli stále nacházejí zbytky jídla, proveďte důkladné čištění teplou vodou a 2-3 kapkami prostředku na mytí nádobí. (Viz pokyny: Obvyklé čištění mixovací nádoby)

Čištění víka, odměrky a stěrky

Víko, odměrka a stěrka se nejlépe vyčistí běžnými prostředky na mytí nádobí v teplé vodě.




Nebezpečí úrazu: Čepele mixovací nádoby jsou ostré. Při mytí nebo sušení mixovací nádoby buďte opatrní, když vkládáte své ruce do nádoby.



Důležité: Pro zajištění stálé kvality nečistěte mixovací nádobu, stěrku, víko ani odměrku v myčce nádobí.

Technické údaje

Jmenovité napětí	220-240 voltů
Jmenovitý výkon	1400 watt
Frekvence	50/60 hertz
Maximální rozměry vč. 1,9l mixovací nádoby (šířka x hloubka x výška)	22 x 23 x 47 cm 8,6 x 9,1 x 18,5 palců
Hmotnost	5,7 kg / 12,5 liber
Délka kabelu	1,8 m / 70,9 palců
Materiál krytu motoru	Odlitek
Nádoba materiálu	Tritan®
Testovací norma:	 EN/IEC 60335 (CEI 60335-2-14 a CEI 60335-1)
Záruka	3letá plná záruka 10letá záruka na motor
Frekvenční pásmo	119Khz-140Khz
Maximální výstupní výkon	-23.24dBm
PCBA Hardware Version	Body: V06A - LCD: V06
Software Version	HT-SOFTWARE-034-A15011A-C- U201-V08_(20161121)

Řešení problémů

V případě poruchy zcela odpojte mixér ze zásuvky. Regulátor programu / rychlosti nastavte do pozice «0» a hlavní vypínač (na zadní straně) nastavte do pozice «0» (vypnutý).

Mixér se přehřívá

- Mixér NOVIS Blender je vybaven ochranou proti přetížení. V případě přetížení nebo přehřátí zařízení, se objeví znak «!». V tomto případě přístroj nebude fungovat tak dlouho, dokud je světlo přehřátí aktivní.
- U zařízení bez LCD displeje je přetížení signalizováno rychlým blikáním všech programových a tlačítkových LED.

Mixér se nespustí

- Je mixér NOVIS Blender správně připojen do elektrické zásuvky?
- Zkontrolujte správnou polohu víka a umístění mixovací nádoby na pohonné jednotce.
- Zkontrolujte polohu tlumicí/středicí podložky.

Pokud se vám nedaří vyřešit problém, obraťte se na svého obchodníka nebo se obraťte na adresu uvedenou v sekci zákaznického servisu.



Opravy mixéru NOVIS Blender jsou prováděny pouze v oficiálních servisních střediscích. Nesprávně provedené opravy mohou představovat nebezpečí pro uživatele. Při provedení neautorizovaných úprav nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné škody a poškození. Na takové případy se záruka nevztahuje.

Likvidace

V souladu s požadavky evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), tento přístroj disponuje příslušným označením. Chraňte, prosím, životní prostředí a zdraví druhých řádnou likvidací mixéru NOVIS Blender. Zlikvidujte nepoužitelný spotřebič vytažením z hlavní zásuvky a odstřížením napájecího kabelu.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem. Pro řádnou recyklaci musí být odvezen do vhodného zařízení pro sběr elektrických / elektronických zařízení. Pro informace o těchto sběrných místech se obraťte na místní úřady nebo na místní prodejce.

Zákaznický servis

Veškeré opravy a služby musí být řešeny na místě v autorizovaném zákaznickém centru NOVIS.

Obraťte se na svého obchodního zástupce nebo si přečtěte více na internetu: novissa.com

Manuál je možné stáhnout na novissa.com.

Výrobce a dovozce

Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-mail: info@novissa.com